



## ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СПУЩЕННЫХ ПОКРЫШЕК

С 1989 года Slime является ведущей компанией в мире по производству герметика и технологии ремонта покрышек в целом.

Slime самый распространенный герметик (экспортируется в 36 страны мира). Во всем мире потребители в автомобильной и велосипедной индустрии доверяют продукции торговой марки Slime.

### ПРОГРЕССИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЛОКНИСТЫХ ГЕРМЕТИКОВ

Ведущие химики и инженеры разработали метод соединения волокон, связующих веществ, полимеров и запатентованных сгущающих добавок, при смешивании образующих оригинальный герметик Slime, который покрывает проколы до 6мм на бескамерных шинах и диаметром 3мм на покрышках.

Механизм действия простой и надежный - волокнистый, густой герметик проникает внутрь, предотвращает или блокирует любой прокол, закрывая само место прокола прочной, эластичной пробкой.



## ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ КАМЕР И БЕСКАМЕРНЫХ ШИН

Предотвращают и устраняют проколы диаметром 6мм на бескамерных шинах и диаметром 3мм - на камерах. Данная продукция Slime неогнеопасна, нетоксична, легко смывается водой и надежно служит вам целых два года.

Простой способ применения – полностью выкручивается ниппель и через образовавшееся отверстие наливается герметик. Или, в бескамерных шинах, герметик заливается между ободом и бортом шины. Придерживая шину двумя бортировками, необходимо залить герметик, затем быстро накачать для посадки на обод.

Герметик для камер Slime выпускается в объеме 230, 450 и 900 мл.

Рекомендованная дозировка герметика в одну камеру – 118мл.

Герметик для бескамерных шин Slime выпускается в объеме 170 мл.

Рекомендованная дозировка герметика в одну бескамерную шину – 89 мл.

Примечание: Если крышка пропускает воздух после установки герметика, необходимо Осмотреть крышку и убедиться, что прокол не больше **6 мм** в диаметре на бескамерных шинах и **3мм** на обычных крышках. Затем накачать и непрерывно вращать крышку для распределения герметика.



## SKABS

Латки-самоклейки для камер - просто взяли и приклеили!

Чисто, быстро и легко!

В одном наборе 6 штук. В другом наборе 6 латок с двумя бортировками.

Применение:

- Обработайте место прокола и вытрите насухо.
- Снимите защитную пленку с латки, приложите к месту прокола и крепко прижмите.
- Вставьте камеру в крышку и накачайте ее.



## SMART TUBES

Эти самовосстанавливающиеся покрышки предотвращают и устраняют любые проколы и разрывы!

Вы можете полностью рассчитывать на покрышки Slime!

Выбирайте маршрут и будьте спокойны за ваши колеса.

Выпускаются в двух вариантах – облегченная модель покрышек Lite Smart Tube и Super Thick Smart Tube для максимальной сопротивляемости проколам. Все покрышки изготовлены путем заводской заливки внутрь определенного объема запатентованного герметика Slime.

Доступны в продаже таких размерах:

Schrader 26 x 1,75 – 2,125

Schrader 27 x 1,75 – 2,125

Presta 26 x 1,75 – 2,125

Presta 700 x 19 – 25

Presta 700 x 28 - 35

## LITE SMART TUBE

Сочетают в себе легковесность бутиловых покрышек, соединенную с высококачественным герметиком без существенного увеличения веса. Покрышки легко устанавливаются, экологически безопасны, не подвержены влиянию перепадов температур. Заклеивает проколы диаметром **до 3мм**. Срок эксплуатации 2 года.

Выпускаются в таких размерах:

Schrader 26 x 1,75 – 2,125, весом 219 гр.

Presta 26 x 1,75 – 2,125, весом 219 гр.

Presta 700 x 19 – 25, весом 117 гр.

Presta 700 x 28 – 35, весом 158 гр.

## SUPER THICK SMART TUBE

В 5 раз толще - в 5 раз дольше! Slime предотвращает проколы, действуя изнутри!

С такой сопротивляемостью, вашим камерам не страшны никакие проколы!

Колючки, обломки, даже маленькие гвозди или осколки стекла не остановят вас. Вперед!

Выпускаются в таких размерах:

Schrader 20 x 1,75 – 2,125

Schrader 26 x 1.75 – 2,125



Smart Tubes устанавливаются как обычная покрышка.

- Снимите старую покрышку и камеру шины с обода.
- Равномерно распределите ободную ленту (флиппер) по ободу.
- Установите Smart Tube, просуньте ниппель камеры в отверстие в ободу и аккуратно разгладьте камеру по ободу.
- Наденьте покрышку на обод, не сдавливая камеру. Используйте только бортировки (отвертки и другие острые предметы не используются при работе с камерами или покрышками).
- Немного накачайте Smart Tube и проверьте ее соответствие ободу.
- Полностью накачайте Smart Tube до необходимого состояния.

Примечание: Данная продукция заклеивает проколы диаметром **до 3мм**.

Компания не гарантирует полную герметизацию проколов и порезов диаметром больше 3мм.

Предупреждение: Избегать попадания в глаза!

## TUBE PROTECTOR

Защита камер от проникающих проколов - это облегченная гибкая полоска прессованного полиамида, четко подогнанная между покрышкой и камерой. Предотвращает разрывы и защищает от повреждений, нанесенных колючками, осколками, гвоздями. Легко устанавливается.

- Снимите колесо с велосипеда и спустите камеру.
- Снимите покрышку с обода с помощью бортировки.
- Снимите камеру.
- Положите камеру на землю и наложите по ней защитную прокладку Slime. Соединить внахлестку концы прокладки.
- Заново установите камеру и немного накачайте ее. Прокладка должна быть между камерой и покрышкой.
- Оденьте обратно камеру на обод, проследите, чтобы защитная прокладка оставалась посередине, без перекручивания.
- Заново накачайте покрышку до рекомендованного давления. Не перекачивайте!

Выпускается в упаковках по одной и по две штуки в таких размерах:

20" (406мм) - для ВМХ и детских велосипедов

24" (507мм) - для МТБ и круизеров

26" (559мм) - для МТБ и круизеров

27" (700мм) - для шоссейных и кросскантрийных велосипедов



## SRT

Вы спросите, что такое SRT?

SRT – бескамерная шина, полностью соответствующая стандартному велосипедному ободу.

SRT является технологической новинкой, которая позволит вам легко и быстро превратить обычные обода в бескамерные шины, что по стоимости ничуть не отличается от стандартных бескамерных шин и покрышек.

- 95% сопротивления проколам!
- подходит к любому стандартному ободу
- установка занимает всего несколько минут!
- по сути, это Slime внутри!

**XC 1.85**



**XC 2.0**



**FR 2.35**



**DH 2.70**



XC 47-559

Размер – 26x1,85

Вес – 690г.

XC 50-559

Размер – 26x2,00

Вес – 790г.

FR 50-559

Размер – 26x2,35

Вес – 990г.

DH 59-559

Размер – 26x2,35 Вес – 1050г.

DH 69-507

Размер – 24x2,70 Вес – 1550г.

DH 69-559

Размер – 26x2,70 Вес – 1750г.

